

BRILLIANCE MEDICALSURFACE DISINFECTANT

Beschreibung

BRILLIANCE MEDICALSURFACE DISINFECTANT ist ein gebrauchsfertiges, flüssiges Flächen-Desinfektionsmittel für die professionelle und private Verwendung. Herausragend ist seine lösemittelfreie Formulierung, ganz **ohne entsprechenden Gefahren-Piktogramme**, bei gleichzeitig hoher Wirksamkeit, und ist als eine wässrige Natriumhypochlorit-Lösung für kleine und große Flächen bestens geeignet, wie beispielsweise Böden, Tische, Möbel, Liegen oder Türen. Es dient der hygienischen Reinigung und Desinfektion gegen Bakterien, Pilze und Viren, ist damit **bakterizid, levurozid, und viruzid**, und somit ideal für Krankenhäuser, Arztpraxen, Gebäudereiniger, Pflegedienste oder sonstige Unternehmen und professionelle Anwender zum Schutz der Gesundheit von Mitarbeitern und Besuchern. Im Wechsel mit Cleanern und Pflegeprodukten ist es **auch auf Parkettböden anwendbar**.

Durch die **alkoholfreie Rezeptur von BRILLIANCE MEDICALSURFACE DISINFECTANT** entstehen zudem **zwei große Vorteile zu alkoholbasierten Produkten**:

1. die **Brandgefahr** durch großflächigen Einsatz von Alkoholen **entfällt hier komplett**.
2. es findet **keine alkoholbedingte Beschädigung der Oberfläche** statt.

Made in Germany.

Zertifikate / Zulassungen



ATFA: erfüllt
NWFA: erfüllt
MFMA: erfüllt

BauA Reg.Nr.: N-96370 – Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

VAH Zertifizierung – Flächendesinfektion zur Prophylaxe in Krankenhaus und Praxis

Dermatest Zertifikat – Dermatologische Prüfungen am Menschen (Epikutantest)

EN 16615 – Die Anwendung mit dem Berger-Seidle Wischwiesel entspricht dem 4 Felder Test nach EN 16615.

Abfallschlüssel: 140603
Inhalt/Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen

Besondere Hinweise

Das Desinfektionsmittel muss vorsichtig verwendet werden. Vor Gebrauch stets das Etikett, das Sicherheitsdatenblatt und technische Merkblatt lesen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Das Produkt ist besonders geeignet für große Flächen. Für Stühle, Tische, Theken, Griffe, Handläufe
Stand 11/2022 - Seite 1 von 2

oder Fitnessgeräte, bei welchen ein häufiger und schneller Benutzerwechsel stattfindet, empfehlen wir das Produkt BRILLIANCE MEDICALCLEANER. Bei Bedarf ist ein Materialverträglichkeitstest an einer nicht sichtbaren Stelle durchzuführen.

Wirkstoffgehalt:

<0,25% flüssige, wässrige Natriumhypochlorit-Lösung (Aktivstoff: Aktivchlor, freigesetzt aus Hypochlorsäure, CAS 7790-92-3)

Wirkung:

Brilliance Medical Surface ist zertifiziert wirksam gegen Viren, Bakterien, Hefepilze. Viren, Bakterien und Pilze werden zu 99,999% inaktiviert bzw. abgetötet.

Einwirkzeit:

Mindestens: 5 Minuten eine ausreichende Menge verwenden, damit die behandelte Fläche über 5 Minuten feucht bleibt, nach 5 Minuten kann mit einem trockenen, sauberen Tuch nachgewischt werden.

Anwendungsgebiete:

Das Produkt wird unverdünnt auf die Flächen aufgetragen (50ml/m² sollten nicht überschritten werden). Um eine wirkungsvolle Anwendung gegen Viren, Bakterien und Pilze durchzuführen, muss sie auf nicht verschmutzten, trockenen Oberflächen erfolgen. Bei Verschmutzung der Oberfläche ist diese vor der Desinfektion zu reinigen. Die Mindestkontaktzeit beträgt 5 min; bei Kontamination mit Pilzen 15 Minuten einwirken lassen und mit einem sauberen Tuch nachwischen. Auf Materialverträglichkeit ist zu achten.

Bei der Anwendung auf Parkett- und Holzfußböden ist neben der hier angegebenen Einwirkzeit auf die nebelfeuchte Anwendung zu achten, um eine Quellung bzw. einen Wasserschaden zu vermeiden. Der Boden ist nach 5 Min mit einem sauberen Tuch nachzuwischen. Der Zeitraum zwischen den einzelnen Anwendungen sollte nicht zu nah liegen, da zu übertriebene Desinfektion auf Dauer den Lackfilm schadet. Je nach Einsatzgebiet kann als Orientierung das Intervall von 1-2 Wochen gewählt werden. Wir empfehlen den Einsatz auf Parkett- und Bodenflächen im Wechsel mit BRILLIANCE NEUTRALCLEANER sowie die regelmäßige Volleinpflge mit dem BRILLIANCE EVERCLEAR bzw. für geölte Böden BRILLIANCE AQUA OILCARE. Zudem sind die entsprechenden Hinweise zu Reinigung und Pflege von Parkettböden zu beachten. Dies dient in Summe der Desinfektion sowie dem Schutz und der Werterhaltung der Bodenflächen.

Art und Dauer der Anwendung:

Das Produkt wird ohne Vorverdünnung mit dem Berger-Seidle Wischwiesel, einer Handsprühflasche oder mit Schwamm oder Mopp und Eimer auf die Oberfläche appliziert. Eine ausreichende Menge der gebrauchsfertigen Lösung verwenden, damit die behandelten Flächen während der ganzen Einwirkdauer feucht bleiben. Während des Gebrauchs für eine gute Belüftung sorgen.

BRILLIANCE MEDICALSURFACE DISINFECTANT

Bei einer Fußboden Desinfektion ist das Produkt sachgerecht trocknen zu lassen.

BRILLIANCE MEDICALSURFACE DISINFECTANT ist bestimmt für Räume des Aufenthalts von Menschen und Tieren, nicht zum direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln. Vermeiden Sie den Kontakt mit Kleidungsstücken. Je nach Qualität der Kleidung kann es zu Verfärbungen kommen. Wir empfehlen zur Sicherheit angemessene Arbeitskleidung.

Lagerung / Transport

BRILLIANCE MEDICALSURFACE DISINFECTANT ist ungeöffnet ein Jahr lagerstabil. Vor Hitze schützen. Behälter dicht geschlossen aufbewahren, an einem kühlen gut gelüfteten Ort, < 25°C, aufbewahren. Vor UV-Licht und Sonneneinstrahlung schützen.

Allgemeiner Hinweis

Lesen Sie bitte vor der Verwendung dieses Produkts die Gebrauchsanleitung sowie das Sicherheitsdatenblatt sorgfältig durch und beachten Sie dieses. Jede Verwendung, die nicht dem von Berger-Seidle bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung sowie das Nichtbefolgen der Hinweise in dieser Anleitung liegt umfänglich in der Verantwortung des Verwenders und schließt infolgedessen die Haftung und Gewährleistungspflicht des Herstellers aus. Vor der Anwendung des Produkts sind die Rahmenbedingungen zur Anwendung sach- und fachgerecht zu prüfen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten. Erste Hilfe: Allgemein: Verunreinigte Kleidung entfernen. Nach Einatmen: Ruhe, Frischluft, ärztliche Hilfe. Nach Hautkontakt: mit Wasser und Seife gründlich abwaschen. Nach Augenkontakt: Mind. 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen, Vorstellung beim Augenarzt. Nach Verschlucken: Sofort Mund ausspülen und 200-300 ml Wasser nachtrinken, ärztliche Hilfe. Hinweise für den Arzt: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot bekannt.

* Sollte das Technische Merkblatt inhaltlich von anderen Drucksachen wie z.B. Etiketten abweichen, so ist immer das Technische Merkblatt in seiner aktuellsten Fassung auf der Homepage gültig. Drucksachen werden stets angepasst bei Nachdruck.