

## BRILLIANCE MEDICALSURFACE DISINFECTANT

### Beskrivning

BRILLIANCE MEDICALSURFACE DISINFECTANT är en flytande ytdesinfektion för professionellt och privat bruk, klar att användas. Den har en unik lösningsmedelsfri uppbyggnad, utan motsvarande faropiktogram samtidigt som den är mycket effektiv. Som vattenhaltig natriumhypokloritlösning är den perfekt för både små och stora ytor, såsom golv, bord, möbler, soffor eller dörrar. Den används för hygienisk rengöring och desinfektion mot bakterier, svampar och virus och är bakterie-, jäst- och virusdödande. Den är därför perfekt för sjukhusmiljöer, läkarmottagningar, lokalstädare, hemtjänsten, företag och professionella användare för att skydda anställdas och besökarnas hälsa. **Den kan även användas omväxlande på parkettgolv med rengöringsmedel och vårdande produkter.**

**Det alkoholfria receptet för Brilliance MedicalSurface Disinfectant har också två viktiga fördelar jämfört med alkoholbaserade produkter:**

1. Här finns inte samma brandrisk som med storskalig alkoholanvändning.
2. Här är den praktiskt taget helt eliminerad. Några alkoholrelaterade skador på ytan existerar inte heller

Made in Germany.

### Certifikat/godkännanden



ATFA: uppfyllt  
NWFA: uppfyllt  
MFMA: uppfyllt

BauA reg. nr: N-96370 – Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

VAH certifiering – Ytdesinfektion för profylax på sjukhus och mottagningar

Dermatestcertifikat – Dermatologiska tester på människa (epikutantest)

EN 16615 – Applikationen med golvmoppen

Berger-Seidle Wischwiesel motsvarar fyrfältstestet enligt EN 16615.

Avfallskod: 140603  
Lämna innehåll/behållare till industriell förbränningsanläggning

### Särskilda anvisningar

Var försiktig när du använder desinfektionsmedlet. Läs alltid etiketten, säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Produkten

passar speciellt bra till stora ytor. Till stolar, bord, bänkar, handtag, ledstänger och träningsutrustning. Där många personer rör sig och ofta byter plats rekommenderas BRILLIANCE MEDICALCLEANER. Vid behov bör kompatibiliteten testas på ett dolt ställe.

### Halten aktiv substans

<0,25 % flytande, vattenhaltig natriumhypokloritlösning (aktiv ingrediens: Aktivt klor, frigjort ur hypoklorsyra, CAS 7790-92-3)

### Verkan:

Brilliance Medical Surface är certifierat effektivt mot virus, bakterier, jästsvampar. Virus, bakterier och svampar inaktiveras eller dödas till 99,999 %.

### Exponeringstid:

Minst: Stryk ut tillräckligt mycket med Brilliance Medical Surface i 5 minuter, så att det behandlade området hålls vått i över 5 minuter, efter 5 minuter kan du torka torrt med en torr och ren trasa.

### Användningsområden

Produkten strykes ut oförtunnad på de ytor som ska desinficeras. (50ml/m<sup>2</sup> ska inte överskridas). För att på ett effektivt sätt kunna desinficera mot virus, bakterier och svampar måste ytan vara ren och torr. Om ytan är smutsig ska den rengöras före desinfektionen. Minsta kontakttid är 5 min; vid kontaminering med svamp, låt stå i 15 minuter och torka sedan av med en ren trasa. Tänk på materialkompatibiliteten!

När produkten används på parkett- och trägolv ska man, utöver den exponeringstid som anges här, även se till att strykningen är något fuktig så att man slipper svällande golv eller vattenskador. Efter 5 minuter kan man torka av golvet med en ren trasa. Det bör inte gå för kort tid mellan strykningarna, eftersom överdriven desinfektion på lång sikt skadar lackskiktet. Beroende på användningsområdet kan man ta ett intervall på 1-2 veckor som vägledning. **Vi rekommenderar Brilliance Medical Surface omväxlande med Brilliance NeutralCleaner på parkett och andra golvytor och regelbunden intensivrengöring med BRILLIANCE EVERCLEAR eller BRILLIANCE AQUA OILCARE FÖR OLJADE GOLV.** Dessutom ska relevanta anvisningar för rengöring och skötsel av parkettgolv följas. Syftet är att desinficera, skydda och bevara golvyternas kvalitet.

### Hur används Brilliance Medical Surface och hur länge?

Produkten strykes ut på golvytan med Berger-Seidle golvmopp, en handsprayflaska eller med en svamp eller mopp och hink. Använd tillräckligt mycket av den färdiga lösningen för att hålla det behandlade området vått under hela exponeringstiden. Sörj för god ventilation under behandlingen.

Se till att produkten får torka ordentligt efteråt.

## BRILLIANCE MEDICALSURFACE DISINFECTANT

BRILLIANCE MEDICALSURFACE DISINFECTANT är avsett för utrymmen där människor och djur vistas; det är inte avsett för direktkontakt med livsmedel och foder. Undvik kontakt med klädesplagg. Missfärgningar kan förekomma beroende på klädernas kvalitet. För din egen säkerhets skull bör du använda lämpliga arbetskläder.

### Förvaring/transport

BRILLIANCE MEDICALSURFACE DISINFECTANT lagringsstabil i ett år i obruten förpackning. Skyddas mot värme. Förvara behållaren väl tillsluten på en sval väl ventilerad plats < 25°C, < 25°C. Skyddas mot UV-strålning och direkt solljus.

### Allmän information

Läs bruksanvisningen och säkerhetsdatabladet noggrant innan du använder produkten och följ anvisningarna noga. All användning som inte är förenlig med det tillämpningsområde som definierats av Berger-Seidle betraktas som otillbörlig. Felaktig användning och underlåtenhet att följa anvisningarna i denna manual är användarens eget ansvar och utesluter följaktligen tillverkarens ansvar och garanti. Innan produkten används ska ramvillkoren för dess hantering granskas av fackman. Ha alltid förpackningen eller etiketten till hands om medicinsk rådgivning skulle behövas. Första hjälpen: Allmänt: Ta av nedstänkta kläder. Efter inandning: I händelse av inandning, flytta den drabbade till frisk luft och låt vila - tillkalla läkare. Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten. Vid kontakt med ögonen: Spola genast med mycket vatten och vidöppna ögonlock i minst 15 minuter; uppsök ögonläkare. Vid förtäring: Skölj genast munnen och drick 2-3 dl vatten, uppsök läkare. Anvisningar för läkaren: Symptomatisk behandling (dekontaminering, vitalfunktioner), inget känt specifikt motgift.

\* Om innehållet i det tekniska databladet skiljer sig från andra trycksaker trycksaker, t.ex. etiketter, den senaste versionen av den tekniska publikationen den senaste versionen av det tekniska faktabladet på hemsidan är giltig. Trycksaker anpassas alltid om det finns nytryckning.